

## Instrukcja montażu nawietrzaków z wykorzystaniem prowadnicy



### **Wariant I**

Gdy montujemy **nawietrzak prosty** - kratka elewacyjna + kanał okrągły lub rura tłumiąca, w wersji nawietrzaka „dB”(akustycznej )

1. Wiertnicą wykonujemy otwór w ścianie
2. Nasadzamy kratkę z króćcem na zwężkę przyrządu
3. Wkładamy całość od strony elewacji do otworu w ścianie- rękojeścią do przodu
4. Mocujemy kratkę wkrętami do elewacji
5. Od strony pomieszczenia wyciągamy rurę centrującą wraz ze zwężką -kratka pozostaje na zewnątrz, dokładnie w miejscu przez nas wymaganym.

### **Wariant II**

Gdy montujemy **nawietrzak glifowy** - zespół glifowy + kanał okrągły lub rura tłumiąca, w wersji nawietrzaka „dB”(akustycznej)

1. Wiertnicą wykonujemy otwór w ścianie
2. Od wnętrza budynku wprowadzamy prowadnicę centrującą (zwężką do przodu) tak głęboko, aż będzie odpowiednio wystawiać na zewnątrz
2. Od strony elewacyjnej nasadzamy na wystającą zwężkę prowadnicy centrującej zespół glifowy, wcześniej pokrywając go warstwą szepną kleju mineralnego
3. Pozycjonujemy zgodnie z instrukcją montażu nawietrzaka glifowego
4. Po wypozycjonowaniu zespołu glifowego , w unieruchomioną klamrę montażową wprowadzamy i zatrzaskujemy rurę prostokątną
5. Od strony pomieszczenia wyciągamy rurę centrującą wraz ze zwężką – króciec łączący kolanka 90 st. pozostaje w pozycji stabilnej
6. Po zakończeniu prac wnętrzarskich, od wnętrza budynku wprowadzamy kanał okrągły (plastikowy lub rurę tłumiącą) zgodnie z instrukcją montażu nawietrzaka
7. Mocujemy regulator nawiewu do płaszczyzny wykończonej ściany, zgodnie z instrukcją montażu nawietrzaka.