



FLOP SYSTEM sp. z o.o.  
ul. Kielczowska 64 Wrocław  
tel. kom.: 531-337-409

## WYNAJEM KLIMATYZATORÓW EWAPORACYJNYCH

klimatyzator	okres wynajmu	cena netto	kaucja
<b>BryzaCOOL 300 LC - 65m2</b> moc: ~0,50 kW, wydajność: 4078m3/h; pow.chłodzenia: 65m2; zasilanie 230V	do 10 dni od 11 do 30 dni powyżej 30 dni	150zł/dobę 135zł/dobę 115zł/dobę	
<b>BryzaCOOL 16V - 75m2</b> moc: ~0,90 kW, wydajność: 5580m3/h; pow.chłodzenia: 75m2; zasilanie 230V	do 10 dni od 11 do 30 dni powyżej 30 dni	170zł/dobę 155zł/dobę 130zł/dobę	
<b>BryzaCOOL 1600 LC - 75m2</b> moc~0,50 kW, wydatek powietrza: 6796m3/h; pow.chłodzenia: 75m2; zasilanie 230V	do 10 dni od 11 do 30 dni powyżej 30 dni	170zł/dobę 155zł/dobę 130zł/dobę	40% wartości urządzenia brutto
<b>BryzaCOOL 2400 LC - 186m2</b> moc: ~1,3 kW, wydajność: 12743m3/h; pow.chłodzenia: 186m2; zasilanie 230V	do 10 dni od 11 do 30 dni powyżej 30 dni	250zł/dobę 225zł/dobę 190zł/dobę	
<b>BryzaCOOL 36V - 246m2</b> moc: ~1,25 kW, wydajność: 17160m3/h; pow.chłodzenia: 246m2; zasilanie 230V	do 10 dni od 11 do 30 dni powyżej 30 dni	300zł/dobę 270zł/dobę 225zł/dobę	

### WARUNKI WYPOŻYCZENIA

**Krok 1** Wybierz interesujący Cię klimatyzator.

**Krok 2** Zadzwoń do nas: 531-337-409 lub 71 325 14 20, aby sprawdzić dostępność.

**Krok 3** Wyślij e-mail na adres: [biuro@flopsystem.pl](mailto:biuro@flopsystem.pl) ze swoimi danymi, aby zarezerwować urządzenie.

**Krok 4** Przygotuj niezbędne dokumenty (lista poniżej) oraz kaucję zwrotną i opłatę za wybrany okres wypożyczenia.

**Krok 5** Przyjedź po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym po odbiór klimatyzatora.

Po wybranym okresie wypożyczenia zwracasz urządzenie. Rozliczamy się.

### NIEZBĘDNE DOKUMENTY

#### FIRMY

- dokument nadania NIP, REGON
- wpis do ewidencji
- podpisanie umowy najmu
- pełnomocnictwo do odbioru towaru dla upoważnionej osoby [\[pobierz\]](#)

#### OSOBY PRYWATNE

- dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem
- podpisanie umowy najmu